

D Montageanweisung  
 DK Installationsinstruktus  
 ES Instrucciones de montaje  
 F Instructions d'installation  
 I Istruzioni di montaggio  
 N Installationsinstruktioner  
 NL Installatievoorschrift  
 S Installation instruktioner  
 FI Asennusohje

## Zestaw wyłączników SSW2 do siłowników N05xx, N10xx z bezpośrednim sprzęgiem

### INSTRUKCJA INSTALACJI

**0**

110/230 Vac,  
5 (3) A

Ø = 5 ... 10 mm  
 Ø = 5 ... 10 mm  
 50 mm  
 5 mm

**1**

a b

**2**

a b

**3**

a b

**4**

a b

**5**

a b c

**6**

a b

"Click!"

**7**

a b

AS1 AS2

8-14

**8**


AS1

a b


AS2

a b


## 9 Nastawa AS1 (np. 30°)




10




## 11 Wynik (9 + 10)




## 12 Nastawa AS2 (np. 75°)



13



## 14 Wynik (12 + 13)



**IP40**